


## Escada de madeira abrir - pintor



Nikon D7700



Avaliação: Ainda Não Avaliado

[Faça uma pergunta sobre este produto](#)

### Descrição

#### FUNCIONAMENTO

Produto em formato "A", compostas por duas partes que podem ser utilizadas de ambos os lados. São fabricadas pensando especialmente no profissional da área de pintura.

TAMANHO	SC (KG)	MISTA (KG)	REF: SC	REF: MISTA
1,85	8,5	9	A - 05	AM - 05
1,95	9,5	9,5	A - 06	AM - 06
2,25	11	11,5	A - 07	AM - 07
2,55	12,5	13	A - 08	AM - 08
2,85	14,5	14,5	A - 09	AM - 09
3,00	16	16	A - 10	AM - 10
3,30	17	18,5	A - 11	AM - 11
3,40	18,5	---	A - 12	---
4,30	23	---	A - 14	---
5,10	26	---	A - 17	---